

Всероссийский Фестиваль Красок

Порядок подключения арендаторов к электрической сети на площадке проведения Фестиваля.

1. Организатор предоставляет только точку подключения (розетка или электрический щит). Арендатор должен иметь свой электрический кабель для прокладки от точки подключения до своего размещения, а также необходимое количество разветвителей и тройников.
2. Арендатор обязан не позднее, чем за три дня до Фестиваля предоставить организатору следующую информацию:
 - Используемое оборудование и его энергопотребление (в кВт);
 - Выбранный способ подключения (стандартные удлинители с вилкой или кабель с подключением в щит), и перечень кабелей с указанием их длины;

В случае если фактическая мощность или перечень оборудования будут отличаться от указанных, организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении дополнительной мощности или подключении несогласованных приборов.

3. Длина кабеля – не менее 50м, либо согласуется в индивидуальном порядке. При длине кабелей меньше стандартной (50м) или согласованной, организатор оставляет за собой право изменить заранее оговоренную позицию на другую, более близкую к точке подключения, а при отсутствии такой возможности – отказать в подключении к электросети.
4. Допустимые способы подключения в зависимости от требуемой суммарной мощности:

Мощность	Вариант 1	Вариант 2
До 3,5 кВт	Стандартный удлинитель с вилкой, рассчитанный на нагрузку, которую планируется брать от электрической сети.	
От 3,5 кВт до 7 кВт	электрический кабель с медной жилой, сечением не менее 2,5 мм ² , а также 2 розетки ¹ . Подключается напрямую в щит.	два стандартных удлинителя с вилкой, мощностью 3,5 кВт (16А) каждый.
От 7 кВт до 10 кВт	электрический кабель с медной жилой, сечением не менее 4 мм ² , а также 3 розетки ¹ . Подключается напрямую в щит.	три стандартных удлинителя с вилкой, мощностью 3,5 кВт (16А) каждый.

5. В случае несоответствия кабеля вышеуказанным параметрам, для выполнения требований безопасности организатор оставляет за собой право ограничить подключение к электросети по мощности, либо отказать в подключении полностью.

¹ Накладные розетки, подключаются к кабелю для распределения нагрузки (на одну розетку не более 3,5 кВт). При необходимости оказывается помощь в монтаже розеток и подключении кабеля в щит.